

ПАМЯТКА АБОНЕНТА АТС «МАХІСОМ» СЕРИИ МР80

 АБОНЕНТ №










 ГРУППА №

 УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА №







 ГГС №

№	ОБЩАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА	№	ГРУППОВАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА	№	ГРУППА	ГГС
070		070		7__		
071		071		7__		
072		072		7__		
073		073		7__		
074		074		7__		
075		075		7__		
076		076		7__		
077		077		7__		
078		078		7__		
079		079		7__		
080		080		7__		
081		081		7__		
082		082		7__		
083		083		7__		
084		084		7__		
085		085		7__		
086		086		7__		
087		087		7__		
088		088		7__		
089		089		7__		

СИГНАЛЫ В ЛИНИИ

090						
091			КПВ	Длинные гудки		
092			ЗАНЯТО	Частые короткие гудки		
093			Требование внутр. соед.	Периодический сдвоенный сигнал на фоне разговора		
094			Требование внешн. соед.	Периодический строенный сигнал на фоне разговора		
095			Заказ принят	Последовательно два тона		
096			Ошибка	Последовательно три тона		
097			Внимание	Последовательно шесть тонов		
098			«+» пипс	Короткий сигнал		
099			Отбой	Редкие короткие гудки		

№ АБОНЕНТСКАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

№	АБОНЕНТСКАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА	№	ЗВОНКОВЫЕ СИГНАЛЫ	№	ГРУППА	ГГС
060						
061						
062			Вызов от СЛ	Поступление внешнего вызова		
063			Вызов от АЛ	Поступление внутреннего вызова		
064			Вызов группы	Поступление группового вызова		
065			Вызов от домофона	Поступление вызова от домофона		
066			Системный вызов	Срабатывание будильника, таймера, наличие соединения		
067			Заказ выполнен	Выполнение заказа соединения		
068						
069						

ВНИМАНИЕ!

1. ПРИ РАБОТЕ С ТОНАЛЬНЫМ ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ ПЕРЕД НАБОРОМ КОДА ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ КЛАВИШУ «FLASH» (R). 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА «FLASH»: 67 «+» 666 «+» «R» «+»

ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ

ПРИЕМ «СВОЕГО» ВЫЗОВА	СНЯТЬ ТРУБКУ
ПРИЕМ «СВОЕГО» ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ	НАБРАТЬ «6»
ПЕРЕХВАТ «ЧУЖОГО» ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА ИЛИ ВЫЗОВА С ДОМОФОНА	СНЯТЬ ТРУБКУ И НАБРАТЬ «8»
ПЕРЕХВАТ ОПРЕДЕЛЕННОГО «ЧУЖОГО» ВЫЗОВА ИЛИ ЗАКАЗА СОЕДИНЕНИЯ	СНЯТЬ ТРУБКУ, НАБРАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА И «8»

ОСНОВНОЙ СЕРВИС

СОЗДАНИЕ ВТОРОГО СОЕДИНЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ	НАБРАТЬ «6»
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ДВУХ СОЕДИНЕНИЙ	НАХОДЯСЬ В ОТКЛЮЧАЕМОМ СОЕДИНЕНИИ, ПОЛОЖИТЬ И СНЯТЬ ТРУБКУ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ СОЕДИНЕНИЙ	НАБРАТЬ «8»
ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ ДРУГОМУ АБОНЕНТУ	НАБРАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА, ДОЖДАТЬСЯ ОТВЕТА И ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ
ОТКАЗ ОТ ПРИЕМА ПЕРЕДАВАЕМОГО СОЕДИНЕНИЯ	ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ РАНЬШЕ АБОНЕНТА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
ПОСЫЛКА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ ДРУГОМУ АБОНЕНТУ	НАБРАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА И ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ
ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ ДРУГОМУ АБОНЕНТУ ЧЕРЕЗ ГТС	ВКЛ. ГТС, ПОЗВАТЬ АБОНЕНТА, ПОСЛЕ ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ
ВЫЗОВ АБОНЕНТА ЧЕРЕЗ ГТС	ВКЛ. ГТС, ПОЗВАТЬ АБОНЕНТА, ПОСЛЕ ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛ. ГТС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА	НАБРАТЬ «61», «+», «ЧЧ» (часы), «+», «ММ» (минуты), «+» («+» - см. «СИГНАЛЫ В ЛИНИИ»)
УСТАНОВКА ТАЙМЕРА	НАБРАТЬ «62», «+», «ЧЧ» (часы), «+», «ММ» (минуты), «+»
ОТМЕНА УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА (ТАЙМЕРА)	НАБРАТЬ «61», «+», «11», «+»
«НЕ БЕСПОКОИТЬ!» ОТМЕНА «НЕ БЕСПОКОИТЬ!»	НАБРАТЬ «63», «+», НАБРАТЬ «64», «+»
«СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ» (ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ)	НАБРАТЬ «65», «+», СВОЙ НОМЕР, «+» И НОМЕР ТЕЛЕФОНА-ПРИЕМНИКА
ОТМЕНА ПЕРЕАДРЕСАЦИИ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ТЕЛЕФОНА ПРИЕМНИКА	НАБРАТЬ «65», «+», СВОЙ НОМЕР, «+», ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ
ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ	НАБРАТЬ «56», «+»

ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ

ВЫЗОВ ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА, ГРУППЫ	НАБРАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА, ГРУППЫ
«СРОЧНЫЙ» ВЫЗОВ ЗАНЯТОГО ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА	ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» НАБРАТЬ «6»
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОЕДИНЕНИЮ	ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» НАБРАТЬ «7»
ВЫХОД НА ВНЕШнюю ЛИНИЮ	НАБРАТЬ «9», «01» ... «05», ИЛИ «0000» ... «0092»
СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК»	НАБРАТЬ «060» ... «099»
ЗАПИСЬ ВНЕШНЕГО НОМЕРА В «АБОНЕНТСКУЮ КНИЖКУ»	НАБРАТЬ «600» ... «609», «+», ВНЕШНИЙ НОМЕР
ОЧИСТКА «АБОНЕНТСКОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»	НАБРАТЬ «600» ... «609», «+»
ВЫХОД НА ВНЕШнюю ЛИНИЮ В РЕЖИМЕ «ФАКС»	НАБРАТЬ «7» ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ВНЕШнюю ЛИНИЮ И НАБОРОМ НОМЕРА
ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО», ПОСЛЕ «+», НЕ ОПУСКАЯ ТРУБКУ, НАБРАТЬ «59» И ЖДАТЬ
ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГТС	НАБРАТЬ «55», ИЛИ «540», «541», «542»
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАНЯТОЙ ГТС	НАБРАТЬ КОД ВКЛ. ГТС, ПОЛУЧИВ СИГНАЛ «ЗАНЯТО», НАБРАТЬ «7», «+»
ЗАКАЗ СОЕДИНЕНИЯ	ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО», НЕ ОПУСКАЯ ТРУБКУ, НАБРАТЬ «5», ПОЛУЧИВ СИГНАЛ «ЗАКАЗ ПРИНЯТ», ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ
ЗАКАЗ АВТОДОЗВОНА	ПОСЛЕ «+», НЕ ОПУСКАЯ ТРУБКУ, НАБРАТЬ «58», ПОЛУЧИВ СИГНАЛ «ЗАКАЗ ПРИНЯТ», ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ
ОТМЕНА ЗАКАЗА СОЕДИНЕНИЯ, АВТОДОЗВОНА	НАБРАТЬ «69», «+»

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

ВНУТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	ПРИ СОСТОЯВШЕМСЯ СОЕДИНЕНИИ, НАБРАТЬ НОМЕР СЛЕДУЮЩЕГО АБОНЕНТА
СБОР КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ГТС	ВКЛ. ВНУТРЕНнюю ГТС, СОЗВАТЬ УЧАСТНИКОВ, ПОСЛЕ ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛЮЧИТЬ ГТС
ВНЕШНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	СОЗДАТЬ ВТОРОЕ ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ, НАБРАТЬ «8», ПОВТОРИТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ
СЛОЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	СОБРАТЬ ВНЕШнюю КОНФЕРЕНЦИЮ, СОБРАТЬ ВНУТРЕНнюю КОНФЕРЕНЦИЮ, ОБЪЕДИНИТЬ, НАЖАВ «8»
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ВНЕШНИХ АБОНЕНТОВ ИЗ КОНФЕРЕНЦИИ	НАБИРАТЬ «51» ДО ВЫДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ, ПОЛОЖИТЬ И СНЯТЬ ТРУБКУ
ВЫХОД ИЗ «ЗАНЯТО», «КПВ»	НАБРАТЬ «1»